Перевод с китайского языка

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

МОДЕЛЬ: PE1200x1500

Характеристики

Технические характеристики оборудования	
Модель	PE1200x1500
Размер загрузочного окна (мм)	1200 x 1500
Максимальный размер входной фракции (мм)	1020
Диапазон регулирования разгрузочного окна (мм)	150 - 300
Производительность (т/час)	400 - 800
Мощность (кВт)	200
Габаритные размеры (мм)	4930 x 3150 x 3700

Описание оборудования

Щековая дробилка имеет простую конструкцию, проста в изготовлении, надежна в эксплуатации, удобна в использовании и обслуживании.

Рабочая часть щековой дробилки представляет собой две щеки (плиты), одна представляет собой неподвижную плиту (фиксированную), она располагается вертикально (или верхний конец слегка наклонен) закреплена на передней стенке корпуса, а другая представляет собой подвижную плиту (движущуюся), она находится в наклонном положении, образуя большую и малую дробильную полость (рабочую полость) с неподвижной плитой. Подвижная плита периодически совершает возвратно-поступательные движения по отношению к неподвижной плите, смыкаясь и размыкаясь. После загрузки материал поступает в камеру дробления, где с помощью плит измельчается, за тем готовый продукт выгружается через выходное отверстие.

Эта серия щековых дробилок, дробит различные материалы с пределом прочности при сжатии не более 320 МПа.

Принцип работы: двигатель приводит в движение ремень и шкив, а движущийся вал движется вверх и вниз через эксцентриковый вал. Когда подвижная плита поднимается, угол между кронштейном и подвижной плитой становится больше, тем самым нажимая движущуюся плиту, чтобы приблизиться к неподвижной плите, одновременно измельчая материал.

Основные компоненты щековой дробилки

1. Стойка
Рама представляет собой четырехстенную жесткую раму с верхним и нижним отверстием. Она используется для поддержки эксцентрикового вала и выдерживания силы реакции измельчаемого материала. Она требует достаточной прочности и жесткости.
2. Дробящие плиты (подвижная и неподвижная) и боковые защитные ограждения
3. Детали трансмиссии
4. Регулировочное устройство
5. Маховик

Полную версию инструкции вы можете получить, обратившись по адресу manual.info@eg-mail.ru

Полную версию инструкции вы можете получить, обратившись по адресу manual.info@eg-mail.ru